

Корпус сменный для ЭКВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МК-161"

ЭТИКЕТКА

Корпус сменный для клавишной ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МК-161" предназначен для самостоятельной замены корпуса в случае повреждения или для смена варианта исполнения ЭКВМ.

1. Технические данные и характеристики

1.1. Габаритные размеры, мм, не более	95 × 160 × 50.
1.2. Масса, кг, не более	0,2.
1.3. Цвет	серый или чёрный.

2. Комплектность

2.1. Крышка корпуса верхняя, в сборе	1 шт.
2.2. Крышка корпуса нижняя	1 шт.
2.3. Винт самонарезающий 3×20	4 шт.

3. Инструкция по замене корпуса

3.1. Для замены корпуса требуется:

- вывернуть четыре самонарезающих винта и снять нижнюю крышку;
- отвернуть четыре гайки крепления платы контроллера, снять шайбы;
- снять плату контроллера с прикреплённым к ней индикатором;
- вывернуть четыре стойки, снять шайбы;
- снять плату клавиатуры;
- снять шайбы со стоек, прикреплённых к верхней крышке корпуса;
- собрать ЭКВМ в обратном порядке в другом корпусе.

3.2. При замене корпуса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- закорачивать выводы автономного источника питания ЭКВМ;
- класть снятую плату контроллера на проводящую поверхность.

4. Свидетельство о приёме

Корпус сменный для ЭКВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МК-161" цвет серый / чёрный признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ г.

Подпись представителя ОТК _____